

RF1302EM - Mobilní souprava



PN (RN): 7018.000.21

Soupravu tvoří radiostanice [RF1302E](#), doplněk pro vozidla MA1302 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Souprava je určena pro nasazení v kolových mobilních prostředcích s použitím vnější antény umístěné na karoserii vozidla. Souprava může být napájena z palubní sítě vozidla 12 V nebo 27 V. Ruční EPM radiostanice [RF1302E](#) je přenosná radiostanice pro spojení v pásmu krátkých a velmi krátkých vln na taktickém stupni u všech druhů vojsk. Doplněk MA1302 umožňuje napájení radiostanice a nabíjení zdrojové skříně.

Podrobné informace o ruční EPM radiostanici [RF1302E](#), doplňku MA1302, všech dalších komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

Složení soupravy

Ruční EPM radiostanice	RF1302E - (2300.100.11)
Doplněk pro vozidla	MA1302 - (7018.100.21)
Zdrojová skříň	LP1302 - (7029.100.02)
Kabel napájecí	(1050.125.01)
Anténa vozidlová VKV 1,88 m	(2036.100.40)
Ruční mikrofon s reproduktorem	RM1301 - (2009.100.01)

Příslušenství

Zdrojová skříň	LP20 - (7029.100.11, 7029.100.13)
Držák baterií	PP20 - (7029.100.50)
Souprava nabíječe univerzálního	NU1302 - (7027.000.01)
Souprava nabíječe mobilního	NM1302 - (7028.000.01)
Kompletační seznam malého síťového nabíječe	PC20 - (7046.000.01)
Anténa vozidlová VKV 2,6 m	(2036.100.23, 2036.100.24)
Anténa pásková 0,5 m	AS1301 - (2038.100.01)
Anténa pásková 1,1 m	AL1301 - (2037.100.01)
Anténa dlouhadrátová	PD13 - (2036.100.10)
Anténa závěsná	RF13.8 - (2036.100.11)
Anténa pásková 1,5 m	AL13 - (2039.100.01)
Souprava plnicího zařízení	PK1302 - (2320.000.20)
Ruční mikrofon s ovládním	RM20 - (2313.100.01)
Rádiový datový expander	RDE20 - (2360.100.01)
Brašna lehká	(6000010032)
Brašna zdroje	(7020.116.01)

Kabel anténní 3 m	(2011.904.01)
Kabel anténní 10 m	(2011.904.02)
Kabel datový	(1050.285.01)
Kabel datový	(1050.285.02)
CD pro konfiguraci modemu	(2025.500.51)
Náhlavní soupravy řady RF	

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RF1302E	2300.010.11
Krátký návod k obsluze RF1302E	2300.011.11
Návod k obsluze MA1302	7018.010.21
Zápisník	6000002011
Technický list	6000002021